

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zestaw 21szt. do złącz systemów paliwowych i klimatyzacji QS13123



26/07

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:

Uniwersalny zestaw przeznaczony do rozpinania złącz systemów paliwowych i klimatyzacji.

Zawartość zestawu:

- 4 szt. adapterów do złącz typu „spring-lock” w rozmiarach (kolorach): czerwony 3/8”; niebieski 1/2”; czarny: 5/8”; biały: 3/4”
- 6 szt. adapterów oznaczonych różnymi kolorami w rozmiarach: 5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”, 7/8”
- 1 szt. przyrząd do rozpinania złącz systemów paliwowych
- 1 szt. przyrząd do złącz przewodów chłodzenia oleju FORD
- 1 szt. przyrząd do złącz paliwowych FORD, OPEL
- 7 szt. adapterów do złącz paliwowych i klimatyzacji

INSTRUKCJA OBSŁUGI

UWAGA: Przed rozpoczęciem pracy bezwzględnie upewnij się, że układ (klimatyzacji lub paliwowy) nie znajduje się pod ciśnieniem. Rozłączanie przewodów pod ciśnieniem grozi poważnym zranieniem lub rozpyleniem niebezpiecznych substancji.

1. Wybierz z zestawu adapter o rozmiarze odpowiadającym średnicy przewodu, który chcesz rozłączyć.
2. Otwórz wybrany adapter, umieść go bezpośrednio na rurce układu klimatyzacji lub paliwowego, tuż obok złącza typu spring lock (lub bezpośrednio na złączu w przypadku wyboru „adaptera do złącz typu spring-lock”), następnie zamknij adapter.
UWAGA: Zwróć uwagę, aby tuleja adaptera była skierowana w stronę złącza, które będzie rozłączane. W innym przypadku rozłączenie przewodów nie będzie możliwe.
3. Zdecydowanym ruchem wsuń adapter w głąb złącza. Wepchnięcie tulei adaptera do wnętrza złączki spowoduje rozszerzenie wewnętrznej sprężyny blokującej.
4. Trzymając wciśnięty w złączce adapter, pociągnij drugą ręką za drugi koniec przewodu, aby rozsunąć połączenie.
WAŻNE: Z uwagi na znajdujące się wewnątrz przewodu o-ringi uszczelniające połączenie, rozłączenia przewodów może wymagać użycia dużej siły. Po rozłączeniu zdejmij narzędzie z przewodu.

WARUNKI GWARANCJI

1. Firma TECHSAM udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych w okresie gwarancji.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wyrobu.
4. Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione.
5. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym wyrobem w punkcie serwisowym lub w miejscu sprzedaży.
6. Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy i wpisaną datą sprzedaży.
7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer.

P.W. TECHSAM WOCH Sp. J.
al. Warszawska 131
20-824 Lublin
tel. +48 81 444 63 73
e-mail: techsam@quatros.pl

Data sprzedaży

Podpis i pieczęć sprzedającego