

**INSTRUKCJA OBSŁUGI****Próbnik ciśnienia oleju  
QS30188**

24/03

**OPIS PRODUKTU**

Próbnik przeznaczony jest do pomiaru ciśnienia oleju w układach smarowania silników spalinowych.

Zawartość zestawu:

- Manometr 0-10 Bar
- Przewód elastyczny L=1200mm
- Końcówki pomiarowe:
  - o gwint R 1/8" DIN 2999
  - o gwint 1/8" x 27 NPT
  - o gwint 1/4" x 18 NPT
  - o gwint 3/8" x 20 UNF
  - o gwint 1/2" x 20 UNF
  - o gwint M10 x 1
  - o gwint M12 x 1.5
  - o gwint M14 x 1.5
  - o gwint M16 x 1.5
  - o gwint M18 x 1.5
- Adapter kątowy z szybkozłączką.
- Plastikowa kasetka zapewniająca bezpieczny transport jak i przechowywanie próbnika

**INSTRUKCJA OBSŁUGI****Zasady bezpieczeństwa:**

Najpewniejszym zabezpieczeniem przed wypadkiem jesteś właśnie Ty. Twoja uwaga i zdrowy rozsądek są najlepszą ochroną przed wypadkiem. Jest rzeczą oczywistą, że nie możemy przewidzieć wszystkich zagrożeń, lecz zwracamy uwagę na najczęstsze i najważniejsze:

- Nie wolno modyfikować bądź też modernizować próbnika lub jego oprzyrządowania.
- Próbnik może być używany jedynie przez wykwalifikowanych pracowników.
- Używaj próbnika w obecności drugiej osoby, która może być pomocna w razie wypadku.
- Pomieszczenie musi być wentylowane lub wyposażone w odsysacz spalin.
- Podczas badania samochód unieruchomić hamulcem postojowym.
- Uważać na gorące elementy silnika, używać odpowiedniej odzieży oraz okularów ochronnych.
- Uważać na elementy wirujące, zwłaszcza na okresowo włączający się wentylator.
- Obok samochodu powinna znajdować się gaśnica o odpowiedniej wielkości.

**Pomiar ciśnienia oleju:**

1. Wykręcić czujnik ciśnienia oleju z bloku silnika.
2. Dobrać odpowiednią końcówkę pomiarową do badanego silnika.
3. Wkręcić wybraną końcówkę w miejsce wykręconego czujnika.
4. Połączyć próbnik za pomocą szybkozłączka z wkręconą końcówką. UWAGA: PODCZAS BADANIA TRZYMAĆ MANOMETR POWYŻEJ POZIOMU MIEJSCA WYKRĘCONEGO CZUJNIKA, A NAJLEPIEJ MOŻLIWIE JAK NAJWYŻEJ. W INNYM PRZYPADKU OLEJ DOSTANIE SIĘ DO MANOMETRU I NIEODWRACALNIE USZKODZI PRÓBNIK.
5. Uruchomić silnik.
6. Odczytać wskazanie manometru.

**WARUNKI GWARANCJI**

1. Firma TECHSAM udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych w okresie gwarancji.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wyrobu.
4. Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione.
5. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym wyrobem w punkcie serwisowym lub w miejscu sprzedaży.
6. Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy i wpisaną datą sprzedaży.
7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer.

P.W. TECHSAM WOCH Sp. J.  
al. Warszawska 131  
20-824 Lublin  
tel. +48 81 444 63 73  
e-mail: techsam@quatros.pl

Data sprzedaży .....

Podpis i pieczęć sprzedającego .....