

INSTRUKCJA OBSŁUGI**Pistolet do pompowania elektroniczny
QS94691**

25/12

OPIS PRODUKTU

Pistolet do pompowania elektroniczny wyposażony w przewód gumowy i dwie końcówki do pompowania oraz czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem i funkcją auto-wyłączania.

Dane techniczne:

Jednostki	PSI, Bar, Kpa
Zakres	0–210 PSI / 1–14.5 BAR / 0–1448 KPa
Zasilanie	LR44 (w zestawie)

Schemat budowy:

1	Ekran cyfrowy
2	Przycisk zmiany jednostek
3	Dźwignia pompowania
4	Przycisk redukujący ciśnienie
5	Wtyk zasilający
6	Przewód do pompowania
7	Kończówki do pompowania

**ZASADY BEZPIECZEŃSTWA**

⚠ UWAGA: Produkt zawiera baterie

Rodzaj baterii: LR44
Typ: bateria alkaliczna
Napięcie: 1.5V



⚠ OGÓLNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA BATERII GUZIKOWYCH

- Używaj baterii LR44 wyłącznie w urządzeniach do tego przeznaczonych, upewniając się, że komora baterii jest solidnie zamknięta, najlepiej z użyciem śruby.
- Zawsze upewnij się, że bateria jest włożona z prawidłową polaryzacją (+ i -), aby uniknąć ryzyka uszkodzenia urządzenia, wycieku lub przegrzania.
- Nie mieszaj starych i nowych baterii, ani baterii różnych typów (np. alkalicznych z litowymi) lub różnych marek w tym samym urządzeniu.
- Nigdy nie próbuj ładować baterii jednorazowych (np. alkalicznych LR44). Grozi to wyciekiem, pożarem lub wybuchem.
- Nie rozbieraj, nie zginiataj, nie przekłuwaj ani nie uszkadzaj baterii. Może to prowadzić do wycieku substancji chemicznych, pożaru lub wybuchu.
- Nie wystawiaj baterii na działanie ekstremalnych temperatur (wysokich lub niskich), bezpośredniego światła słonecznego lub wilgoci. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia.

⚠ OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ZWARCIA I PRZECHOWYWANIA

- Łatwo o zwarcie! Małe rozmiary baterii guzikowych sprawiają, że ich bieguny (górny plus i boczny minus) mogą łatwo zostać zwarte przez metalowe przedmioty (monety, klucze, spinacze). Nie zwieraj biegunów baterii.
- Przechowuj baterie LR44 w oryginalnych opakowaniach lub w specjalnych pojemnikach (np. plastikowych pudełkach) z dala od metalowych przedmiotów.
- Aby zapobiec zwarciu podczas przechowywania zużytych baterii lub przygotowywania ich do utylizacji, zaklej oba bieguny każdej baterii taśmą izolacyjną lub mocną taśmą klejącą.

- Jeśli zauważysz wyciek z baterii, natychmiast usuń ją z urządzenia (używając rękawiczek ochronnych). Unikaj kontaktu z wyciekającą substancją chemiczną, która może być żrąca. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami, natychmiast przemyj dużą ilością wody i skonsultuj się z lekarzem.

OSTRZEŻENIA KRYTYCZNE: DZIECI, ZWIERZĘTA I POŁKNIECIE

- Baterie guzikowe LR44 stanowią śmiertelne zagrożenie w przypadku połknięcia! Muszą być przechowywane całkowicie poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Połknięcie baterii guzikowej jest niezwykle niebezpieczne, ponieważ może spowodować poważne oparzenia chemiczne w przełyku i narządach wewnętrznych już w ciągu 2 godzin, prowadząc do trwałych obrażeń lub śmierci.
- Natychmiast usuwaj zużyte baterie z urządzeń i przechowuj je w bezpiecznym miejscu, ponieważ nawet rozładowana bateria może być niebezpieczna w przypadku połknięcia.
- W przypadku podejrzenia połknięcia baterii guzikowej, NATYCHMIAST zasięgnij pomocy medycznej, dzwoniąc pod numer alarmowy 112/999 lub kontaktując się z lokalnym centrum zatruc. Nie czekaj na objawy, nie podawaj jedzenia ani picia. Szybkość działania ma kluczowe znaczenie.

POSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYMI BATERIAMI

- Zużyte baterie LR44, tak jak wszystkie baterie, nie mogą być wyrzucane do zwykłego kosza na śmieci. Niewłaściwa utylizacja szkodzi środowisku i zdrowiu.
- Zaleca się zaklejenie biegunów zużytych baterii taśmą klejącą przed utylizacją.
- Oddawaj zużyte baterie w wyznaczonych punktach zbiórki (np. specjalne pojemniki w sklepach, punktach recyklingu, budynkach użyteczności publicznej) lub do sprzedawcy.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed pierwszym użyciem:

1. Połącz przewód (6) do pompowania z pistoletem.
2. Wybierz i zainstaluj odpowiednią końcówkę do pompowania (7).
3. Wyciągnij taśmę izolującą obwód elektryczny – taśma znajduje się przy obudowie baterii.

Użytkowanie:

1. Podłącz źródło zasilania do wtyku (5). UWAGA: Ciśnienie zasilania nie może przekroczyć 14.5 Bar.
2. Wciśnij przycisk zmiany jednostek (2), aby włączyć pistolet.
3. Wybierz odpowiednią jednostkę miary przyciskiem zmiany jednostek (2).
4. Pompuj naciskając dźwignię pompowania (3) do uzyskania wymaganego ciśnienia wyświetlonego na ekranie (1).
5. W przypadku, gdy ciśnienie w pompowanym przedmiocie jest zbyt wysokie użyj przycisku redukującego ciśnienie (4).

Wymiana baterii

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Zdemonstuj pokrywę baterii.
3. Wyjmij zużytą baterię i zainstaluj nową zwracając uwagę na jej polaryzację.
4. Zamontuj pokrywę baterii.

WARUNKI GWARANCJI

1. Firma TECHSAM udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych w okresie gwarancji.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wyrobu.
4. Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione.
5. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym wyrobem w punkcie serwisowym lub w miejscu sprzedaży.
6. Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy i wpisaną datą sprzedaży.
7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer.

P.W. TECHSAM WOCH Sp. J.
al. Warszawska 131
20-824 Lublin
tel. +48 81 444 63 73
e-mail: techsam@quatros.pl

Data sprzedaży

Podpis i pieczęć sprzedającego



Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej nr 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005r. nr 180, poz. 1495) każdy sprzęt oznakowany znacznikiem "przekreślonego kosza na śmieci" po okresie jego eksploatacji nie może być umieszczany wraz z innymi odpadami, ale musi być przekazany do recyklingu. Szczegóły na www.quatros.pl