

**INSTRUKCJA OBSŁUGI****Zestaw 2szt. podstawek osiowych 6T
QS19261**

25/04

OPIS PRODUKTUDane techniczne: Udźwig: **6T /kpl.** | Min. wysokość.: **380mm** | Max. wysokość.: **600mm** | Waga: **13.5kg /kpl.****ZASADY BEZPIECZEŃSTWA**


1. NIE przekraczaj maksymalnego udźwigu. Przeciążenie może spowodować uszkodzenie ładunku lub podstawki, a nawet spowodować obrażenia ciała.
2. Przed użyciem podstawek sprawdź, czy nie mają pęknięć, zagięć materiału lub śladów niewłaściwego użycia. Jeśli jakieś zostaną znalezione, nie używaj podstawek.
3. Zawsze używaj podstawek parami na twardej, poziomej powierzchni zdolnej do utrzymania obciążenia.
4. Używaj podstawek TYLKO w obszarach określonych przez producenta pojazdu dot. punktów podparcia pojazdu.
5. Zawsze umieszczaj ładunek na środku siodła.
6. Nigdy nie pracuj bezpośrednio pod zawieszonym pojazdem.
7. Nie używaj podstawek podnośnikowych jako długoterminowej podstawy pojazdu. Używaj ich tylko podczas wykonywania napraw, a następnie natychmiast opuść pojazd na ziemię.
8. Należy utrzymywać podstawki w czystości i chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed przystąpieniem do obsługi, należy zapoznać się z ostrzeżeniami i wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy.

Obsługa

1. Zapoznaj się ze wskazówkami dot. punktów podparcia pojazdu.
2. Aby wyregulować stojaki, unieś dźwignię, jednocześnie podnosząc siodło do żądanej wysokości. Popchnij dźwignię sterującą w dół, aby zablokować zapadkę na zębach znajdujących się w środkowej kolumnie.
3. Upewnij się, że zapadka jest całkowicie osadzona w zębach.
4. Ostrożnie opuść ładunek na stojaki. UWAGA! Ustaw oba stojaki na tej samej wysokości.

**WARUNKI GWARANCJI**

1. Firma TECHSAM udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych w okresie gwarancji.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wyrobu.
4. Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione.
5. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym wyrobem w punkcie serwisowym lub w miejscu sprzedaży.
6. Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy i wpisaną datą sprzedaży.
7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer.

P.W. TECHSAM WOCH Sp. J.
al. Warszawska 131
20-824 Lublin
tel. +48 81 444 63 73
e-mail: techsam@quatros.pl

Data sprzedaży

Podpis i pieczęć sprzedającego



Lublin, 01.07.2021

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

PW TECHSAM WOCH SP. J.**Al. Warszawska 131****20-824 Lublin**

Oświadczam, że produkt:

**Podstawka osiowa 6T /2szt/
QUATROS QS19261**spełnia wymagania dyrektywy 2006/42/EC i jest zgodny z normą:
EN ISO 12100:2010

oraz jest identyczny z egzemplarzem będącym przedmiotem oceny dokonanej przez:

Ente Certificazione Macchine Srl

Via Mincio, 386/a

41056 Savignano s./P. (MO) – ITALY

tel +39 059 763736

fax +39 059 766306

e-mail: info@entecerma.it

Certyfikat nr EC.1282.0D180617.JOM1228

W przypadku jakichkolwiek modyfikacji urządzenia niniejsza deklaracja traci swoją ważność.

Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej:

Marcin Puderecki
(imię i nazwisko)
(podpis)