QUATROS®

Siła narzędzi. Moc człowieka.

CE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dźwignik hydrauliczny przesuwny 3T niskoprofilowy z podwójną pompą QS19134A

25/06v2

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne: Udźwig: **3T** | Min. wysokość: **75mm** | Max. wysokość: **500mm** | Waga: **32kg**

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Nie przekraczać dopuszczalnego udźwigu.
2. Używać zgodnie z przeznaczeniem. UWAGA: Podnośnik przeznaczony jest tylko i wyłącznie do podnoszenia, a nie do podtrzymywania. Po podniesieniu ładunku należy natychmiast użyć podpory o odpowiednim udźwigu.
3. Stosować na płaskim i twardym podłożu.
4. Przed podniesieniem należy zabezpieczyć pojazd przed przemieszczeniem.
5. Zapoznać się ze wskazówkami producenta pojazdu odnośnie punktów podnoszenia.
6. Przed opuszczeniem sprawdzić czy pod pojazdem nie ma żadnych rzeczy, a wszystkie osoby znajdują się w bezpiecznej odległości.
7. Należy utrzymywać podnośnik w czystości i chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
8. Przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan urządzenia.
9. Przynajmniej raz w miesiącu należy kontrolować stan oleju. Należy stosować tylko i wyłącznie olej przeznaczony do urządzeń hydraulicznych o lepkości kinematycznej 14cSt lub 22cSt - 40°C (klasa lepkości ISO VG15 lub VG22).

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed przystąpieniem do obsługi, należy zapoznać się z ostrzeżeniami i wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy.

Podnoszenie

- Przy otwartym zaworze spustowym należy wykonać kilka ruchów dźwignią, tak aby umożliwić dokładne rozprowadzenie oleju hydraulicznego.
- Zamknąć zawór obracając dźwignią zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Zabezpieczyć pojazd przed przemieszczeniem.
- Ustawić podnośnik w odpowiedniej pozycji, tak aby siodło podnośnika było równomiernie obciążone.
- Pompować, aż do uzyskania pożądanej wysokości podnoszenia.

Opuszczanie

Powoli otworzyć zawór spustowy, obracając dźwignią przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Prędkość opuszczania można kontrolować odpowiednio otwierając lub zamykając zawór.



TECHSAM®

al. Warszawska 131
20-824 Lublin

tel. +48 81 444 63 73
techsam@quatros.pl

quatros.pl

Schemat budowy dźwignika

Numer	Opis	Ilość
1	Pierścień zabezpieczający	2
2	Podkładka	2
3	Przednie koło	2
4	Śruba	4
5	Ramię	1
6	Płyta boczna	1
7	Tylne koło	2
8	Nakrętka M12	2
9	Podkładka sprężysta	6
10	Śruba M8	4
11	Pokrywa	1
12	Nakrętka M10	2
13	Podkładka sprężysta	2
14	Śruba	2
15	Podkładka sprężysta	2
16	Sprężyna	1
17	Układ hydrauliczny	1
18	Dźwignia (dolna część)	1
19	Dźwignia (górna część)	1

Numer	Opis	Ilość
20	Gniazdo dźwigni	1
21	Trzpień	1
22	Sworzeń	2
23	Wałek	1
24	Śruba	2
25	Łącznik ramienia	2
26	Siodło	1
27	Zabezpieczeni siodła	1
28	Podkładka gumowa siodła	1
29	Pierścień zabezpieczający	2
30	Pierścień zabezpieczający	2
31	Sworzeń	1
32	Pierścień zabezpieczający	2
33	Półoś tłoka	1
34	Nakrętka M16	2
35	Podkładka sprężysta	2
36	Otwór wlewowy oleju	1
37	Półoś ramienia	1



WARUNKI GWARANCJI

1. Firma TECHSAM udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych w okresie gwarancji.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wyrobu.
4. Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione.
5. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym wyrobem w punkcie serwisowym lub w miejscu sprzedaży.
6. Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy i wpisaną datą sprzedaży.
7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer.

P.W. TECHSAM WOCH Sp. J.
al. Warszawska 131
20-824 Lublin
tel. +48 81 444 63 73
e-mail: techsam@quatros.pl

Data sprzedaży .....

Podpis i pieczęć sprzedającego .....

CE

Lublin, 07.05.2025

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

PW TECHSAM WOCH SP. J.
Al. Warszawska 131
20-824 Lublin

Oświadcza, że produkt:

Dźwignik hydrauliczny przesuwny 3T niskoprofilowy z podwójną pompą QUATROS QS19134A

spełnia wymagania dyrektywy 2006/42/EC i jest zgodny z normami:
EN ISO 12100:2010
EN 1494:2000+A1:2008

oraz jest identyczny z egzemplarzem będącym przedmiotem oceny dokonanej przez:
ALBERK QA INTERNATIONAL TECHNICAL CONTROL AND CERTIFICATION CORP.
BARBAROS DISTR. AK ZAMBAK STR. A BLOCK 19. FLR No:2 ATASEHIR ISTANBUL / TURKEY
tel 0216 572 49 10-11-12
fax 0216 572 49 14
e-mail: info@qatechnic.com

Certyfikat nr QA-AC-3881/24
Technical Construction File (TCF) nr QA20240028MD

W przypadku jakichkolwiek modyfikacji urządzenia niniejsza deklaracja traci swoją ważność.

Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej:

Marcin Puderecki
(imię i nazwisko)

.....
(podpis)