



## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lampa warsztatowa składana  
mocowana pod maską 40LED SMD  
QS16136



24/02

### OPIS PRODUKTU

Lampa warsztatowa mocowana pod maską 40LED SMD składana charakteryzuje się Solidną konstrukcją z wbudowanymi sprężynowymi teleskopowymi wspornikami montażowymi oraz miękkimi hakami zapewniającymi dobrą ochronę maski. Regulowane źródło światła z 40 diodami LED SMD to pełne oświetlenie wnętrza silnika, a składana konstrukcja ułatwia przechowywanie. Zawiera wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.

Strumień światła:	1400lm
Źródło światła:	40LED SMD
Zasilanie:	Bateria 7.4 V-2.2 Ah Li-ion
Czas pracy:	1.5h ( tryb 100%) / 3h (tryb 50%)
Czas ładowania:	6h
Waga:	2.2kg
Szerokość:	od 1230mm do 1680mm

### INSTRUKCJA OBSŁUGI

#### Mocowanie lampy do maski

- Rozłóż lampę.
- Umieść miękkie haki nad jedną krawędzią maski i delikatnie pociągnij lampę w kierunku drugiej strony maski.
- Przytrzymując lampę, wysuń haki po drugiej stronie maski i załóż na drugą krawędź maski.
- Aby użyć lampy, wybierz jedno z dwóch ustawień jasności za pomocą przełącznika.
- Po zakończeniu pracy złoż lampę i przechowuj ją w bezpiecznym i suchym miejscu.



#### Ładowanie

- Podłącz ładowarkę do gniazda ładowania lampy, a następnie podłącz do zasilania. Niebieska dioda LED na lampie zapali się, gdy akumulator będzie w trakcie ładowania. Po pełnym naładowaniu niebieska dioda LED zgaśnie.
- Gdy akumulator jest w pełni naładowany (około 6 godzin) odłącz ładowarkę od zasilania sieciowego, a następnie ładowarkę od lampy.

#### Ważne

- Utrzymuj lampę w czystości i sprawdzaj przed każdym użyciem, czy nie jest uszkodzona. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nie należy jej używać dopóki urządzenie nie zostanie naprawione.
- Lampa musi zostać naładowana przed każdym użyciem.
- Bateria zamontowana w lampie jest uważana za element zużywalny, a jej zdolność do przyjmowania ładunku z czasem ulegać będzie zmniejszeniu.
- Baterię należy utylizować w odpowiedni dla niej sposób.

**WARUNKI GWARANCJI**

1. Firma TECHSAM udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych w okresie gwarancji.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wyrobu.
4. Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione.
5. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym wyrobem w punkcie serwisowym lub w miejscu sprzedaży.
6. Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy i wpisaną datą sprzedaży.
7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer.

P.W. TECHSAM WOCH Sp. J.  
al. Warszawska 131  
20-824 Lublin  
tel. +48 81 444 63 73  
e-mail: techsam@quatros.pl

Data sprzedaży .....

Podpis i pieczęć sprzedającego .....



Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej nr 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005r. nr 180, poz. 1495) każdy sprzęt oznakowany znacznikiem "przekreślonego kosza na śmieci" po okresie jego eksploatacji nie może być umieszczony wraz z innymi odpadami, ale musi być przekazany do recyklingu. Szczegóły na [www.quatros.pl](http://www.quatros.pl)